



## SCHOKO-TASSENKUCHEN MIT



 Zubereitung: 10-30 Minuten

 Davon aktiv: 5 Minuten

### ZUTATEN:

- 25 g Mehl
- 10 g brauner Zucker
- 8 g Backkakao
- ½ TL Backpulver
- 50 ml Milch (fettarm)
- 2 kinder Schoko-Bons

### AUSSERDEM

Eine Tasse

**Portionen:** 1

**Pro Portion:** 90 g / 229 kcal

### ZUBEREITUNG

- ① Für den Teig Mehl, braunen Zucker, Backkakao sowie Backpulver vermengen. Danach Milch hinzugeben und alles nochmal gut umrühren.
- ② Einen der beiden kinder Schoko-Bons in kleine Stücke schneiden und in den Teig einrühren.
- ③ Den Teig in eine ofenfeste Tasse geben und in der Mikrowelle bei 800 W für 1,5 Minuten oder im Backofen (180 °C Ober-/Unterhitze oder 165 °C Umluft) für 18 Minuten backen.
- ④ Den Tassenkuchen kurz abkühlen lassen. Das zweite kinder Schoko-Bons halbieren und damit den Tassenkuchen dekorieren, während er noch warm ist. Alles nun komplett abkühlen lassen.